

SUNWIND

DELUXE RUSTFRITT STÅL ELEKTRISK VANNVARMER



BRUKERMANUAL

VENNLIGST LES NØYE GJENNOM BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR VANNVARMEREN I BRUK.

GENERELL INFORMASJON:

- * Senk aldri vannvarmeren i vann.
- * Slå aldri på vannvarmeren hvis den er tom for vann.
- * Påse alltid at vannvarmeren står vannrett og på en varmeresistent overflate. Pass på at hendene er tørre.

BRUK ALLTID JORDET KONTAKT

INSTALLASJON:

- * Rengjør vannvarmeren grundig, både innvendig og utvendig før bruk.
- * Plasser vannvarmeren stående på en solid, vannrett overflate.
- * Pass på at vannvarmeren er skrudd av før du setter i stikkontakten.

VANNVARMEREN ER NÅ KLAR TIL BRUK



ADVARSEL:

- * Vannvarmeren blir svært varm under bruk. Ta kun i håndtaket. Ikke berør selve beholderen.
- * La alltid lokket være på mens vannet koker opp.
- * Hvis beholderen inneholder mer vann enn maksmerket, kan vannet koke over og varmt vann komme ut av beholderen.

HVORDAN KOKE VANN:

- * Fyll tanken med kaldt vann, fyll aldri over MAX-merket. Innendørstemperaturen bør ligge mellom 10-38 grader, og luftfuktigheten i rommet må være under 90%.
- * Sett på lokket igjen, og slå på (ON). Lampen for oppvarming (HEATING) skal nå begynne å lyse, og vannet skal varmes opp.
- * Etter omtrent trettifem minutter vil vannet være 97 grader, og autotermostaten vil slå av de store varmeelementene. De små varmeelementene vil så aktiveres for å holde vannet varmt lengre, og nå er vannet klart.
- * Når det er ca tre kopper vann igjen i beholderen, skru av bryteren og trekk ut kontakten i veggen.

TERMOSTATSTYRT AV-KNAPP:

Vannvarmeren må plugges ut av strømmettet før den kan nullstilles. Den er utstyrt med en termostatstyrt av-knapp. Hvis denne er aktivert, vil vannvarmeren automatisk slå seg av, selv om lampene lyser som de skal. For å få vannvarmeren til å fungere igjen, må denne kjøles ned før den kan nullstilles igjen. Fungerer fortsatt ikke vannvarmeren, må du ta kontakt med forhandleren. Denne sikkerhetsmekanismen kan ha blitt slått av under transport. Hvis dette er tilfelle, følg instruksjonene som nevnt ovenfor.

VARM VANN FOR VARME PULVERDRIKKER

Vanlig vann kan kokes til bruk sammen med pulverdrikker. Fyll enkelt og greit den rene beholderen med ønsket mengde KALDT vann og sett krane og filter på plass. Plugg inn stikkkontakten og slå på (ON). Slå av (OFF) vannvarmeren og trekk ut stikkkontakten når det er ca tre kopper vann igjen. Rengjør beholderen grundig etter hver gangs bruk. Det anbefales å minst en gang i uken å bruke eddik for å fjerne kalk og avleiringer, hvis disse avleiringene ikke fjernes kan metallet skades og vannvarmeren ødelegges.

RENGJØRING ETTER BRUK.

- * Rengjør tanken, lokket, utsiden osv, og tørk godt av med en myk, tørr klut. Alle delene er laget av rustfritt stål og kan rengjøres ved hjelp av et skuremiddel, muligens i kombinasjon med en skurefille.
- * For at vannvarmeren skal fungere normalt er det viktig at ferdypningen midt i beholderen er fri for kalkbelegg og avleiringer. Bruk kalkfjerner om nødvendig.
- * Bruk en børste gjennom tappekranen for å rengjøre denne. Før børsten gjennom åpningen på innsiden for å rengjøre festepunktet. Vask tappekranen i varmt såpevann og rens godt. Monter tappekranen igjen.
- * Bruk aldri bakepulver til rengjøring av vannvarmeren, da dette kan forårsake misfarging og korrosjon på metallet.

HVORDAN HÅNDTERE DET NÅR KONTAKTEN IKKE VIRKER

- * Bruk bare den medfølgende kabelen, eller erstatt den hos en autorisert forhandler.
- * Vannvarmeren må ikke senkes i vann.
- * Hvis ledningen er skadet, må denne erstattes hos autorisert forhandler
- * Hvis stikkkontakten er ødelagt, må denne erstattes hos autorisert forhandler. Dette for å forhindre brudd på garanti og evt. følgeskader. .

TEKNISKE DATA:

BRUKSPARAMETRE:

ART.No.	Strøm	volum	volt	Temperatur i bruksområdet	Luftfuktighet i bruksområdet
256115	1650W	9L	230V/50Hz	10-38 grader	< 90%