

Bruk, igangsetting og stopp av gassovnen

Gassovnen trenger 230V for å fungere, dette får man gjennom omformeren som følger med i monteringssettet, det er svært viktig at man setter i gang og stopper gassovnen i rekkefølgen anvisningen beskriver. Dette for at produktet skal fungere optimalt.

Fjernstart via SMS:

1. Aktiver 230V ved å sende SMS **1234 R11**, til Sikom fjernstyringen. Du bruker telefonnummeret du får av Sikom ved installasjon.
2. Vent et par minutter slik at 230V er aktivert.
3. Send startmelding på SMS **1234 R21**. Gassovnen starter nå opp.
4. Etter en tid kan man sende en statusmelding for å kontrollere at gassovnen har startet og at temperatur har steget. Send SMS **1234 S1** til Sikom fjernstyringen.

Manuell stopp:

1. Ved slukking av gassovn må man **alltid** stoppe forbrenning først ved å trykke på PÅ/AV symbolet på toppen av gassovnen.
Ovnens har en sirkulasjon/kjølevifte, denne må stå å gå til den stopper slik at ovnen får kjøle seg ned før man stenger helt av for 230V til gassovnen.

Gjøres dette manuelt når man er på stedet trykker man på på/av symbolet på toppen av gassovnen. Da vil kjøleviften gå til gassovnen er nedkjølt. Deretter kan man slå av omformer og stenge av 230V.

Ønsker man å stenge av ved bruk av tekstmeldinger, gjøres følgende steg:

1. Send SMS **1234 R20**, for å stoppe forbrenning.
2. Vent minst 10 minutter, send deretter SMS **1234 R10**, for å stenge av 230V forsyning fra omformer. Dette for å sikre at kjølevifte har stoppet og gassovnen er nedkjølt.

NB! Det er viktig å sende meldingen 1234 R10, da omformer bruker noe energi i standby, man sikrer da at det ikke er noe forbruk fra batteri.