

Kobling av Sikom mot eldre Wallas (m2600/4000, M26/40)

Manualen gjelder alle hyttekaminer før CC modellene. (2009)

Se vedlagte bilde, kutt av 4 pins kontakten på den medfølgende ledning, så nær kontakten som mulig.

Skru deretter ut alle ledninger som er koblet til den lange grønne rekkeklemmen.

Man benytter kun 3 av ledningene, kutt f. eks den hvite og benytt som brokobling. (se bilde)

Koble ledningene som vist i bildet. Grønn rekkeklemme til høyre følger ikke Sikom. Sitter på Wallas eller tidligere hyttetekster om dette har vært installert.

