


C3 SILVER



2	441325	B3G010-10-00	C3 Silver - Ben bak høyre (2)
5	441336	DHL-128-IQ	C3 Silver - Piezo Tenner (5)
17	441337	KL018-01-07	C3 Silver - Høyre sidedel håndtak (17)
18	441338	B3G010-20	C3 Silver - Håndtak (18)
19	441339	KL018-01-06	C3 Silver - Venstre sidedel håndtak (19)
20	441512	B3G010-05	C3 Silver - Sideplate til lokk høyre (20)
21	441513	B3G010-01	C3 Silver - Front på lokk (21)
23	441340	G600-01-21	C3 Silver - Foring/pakn (23)
25	441341		C3 Silver - Termometer (25)
26	441342	BG6204B-08-01	C3 Silver - Brenner m/feste for tenner (26)
28	441350	BG6204B-08-00	C3 Silver - Brenner (28)
30	441343	KL0292B-51	C3 Silver - Støpejernsplate (30)
37	441344	KL0294B-17	C3 Silver - Grillrist (37)
38	441518	B3G010-05	C3 Silver - Sideplate til lokk venstre (38)
39	441520	KL0293B-20	C3 Silver - Hengselbolt til lokk (39)
40	441519	SMBP-06-04	C3 Silver - Håndtak rundt (40)
48	441351	ST1222-08-01	C3 Silver - Flaskekrok (48)
52	441324	B3G010-09-00	C3 Silver - Ben foran høyre (52)
53	441352	KL0293B-15	C3 Silver - Fettoppsamler (Skuff) (53)
55	441353	KL0293B-22	C3 Silver - Elektrode tenning (55)
56	441349	CK570MXE-05-02-02	C3 Silver - Slangesokkel (56/18)
61	441345	KL0303B-18	C3 Silver - Hjul (61)
62	441346	KL0303B-11	C3 Silver - Hjul bolt (62)
67	441347	KL0154B-35-01	C3 Silver - Fettkopp (67)
68	441348	B3G010-03	C3 Silver - Front plate (68)
	441514	compl. screw bag	C3 Silver - Komplet skruepose