


TREND BLACK 3B



Trend Black 3B

1	440710	B3G003-32-03-00	Trend Black 3B - Skuff stor (1)
2	440757	B4G003-03-04	Trend Black 3B - Understell dørkarm høyre (2)
3	440758	B3G003-31-01	Trend Black 3B - Front liten skuff(3)
4	440759	B3G003-31-02	Trend Black 3B - Panel innvendig liten skuff (4)
5	440761	B3G003-31-03-00	Trend Black 3B - Skuff liten (5)
6	440728	M7-60	Trend Black 3B - Krok for gassflaske (6)
7	440727	B4G007-03-13-00	Trend Black 3B - Tverrstag til vogn (7)
8	441508	B3G003-34-02	Trend Black 3B - Sidepanel høyre (8)
9	441491	B4G003-34-00	Trend Black 3B - Sidebrenner (9)
10	441492	B3G003-27-00	Trend Black 3B - Styringspanel (10)
11	441493	B3G003-06-05	Trend Black 3B - Varmeisolerende plate (front)(11)
13	441494	B3G003-13	Trend Black 3B - Varmerist (13)
14	441343	KL0292B-51	Trend Black 3B - Støpejernsplate (14)
15	441405	B4G003-02-05	Trend Black 3B - Varmefordeler (15)
16	441495	B3G003-26-00	Trend Black 3B - Lokk (16)
17	441402	KL0303B-27A	Trend Black 3B - Brenner (17)
18	441496	B3G003-02-04-00	Trend Black 3B - Bakdeksel lokk (18)
19	441404	KL80-15C	Trend Black 3B - Grillplate (19)
20	441511	C2286-00-06	Trend Black 3B - Håndtak (20)
21	441510	B3G003-07	Trend Black 3B - Vannbad (21)
22	441497	B3G003-25-00	Trend Black 3B - Sidebord venstre (22)
23	441498	BG0573B-03-02-01	Trend Black 3B - Bakpanel (23)
24	441500	B3G003-36	Trend Black 3B - Mont. sett skinner til skuff (24)
25	441509	B3G003-37-01	Trend Black 3B - Tverrstag (25)
26	441499	B3G003-34-01	Trend Black 3B - Panel venstre side (26)
27	441501	B4G003-03-05	Trend Black 3B - Understell dørkarm venstre (27)
28	441502	B3G003-29-00	Trend Black 3B - Bunnpanel (28)
29	441503	BG0245B-27	Trend Black 3B - Hjul (29)
30	441504	B3G003-32-02	Trend Black 3B - Panel innvendig skuff (stor) (30)
31	441505	B3G003-32-01	Trend Black 3B - Front stor skuff (31)
32	441506	B3G003-35	Trend Black 3B - Håndtak skuff (32)
	441507	compl. skrew bags	Trend Black 3B - Komplette skruepose