


# SD 3000



Exploded Nr	Vårt Varenr	Lev varenr	Beskrivelse
1	440933	KL0293B-107	SD 3000 - Hjul lite (1)
2	441326	KL0293B-13-00	SD 3000 - Ben høyre bak (2)
3	441328	KL0293B-06-00	SD 3000 - Front panel (3)
5	441336	DHL-128-IQ	SD 3000 - Piezo Tenner (5)
8	440958	KL029-22-02	SD 3000 - Bryter gassregulering sølv (8)
11	441327	KL0293B-12-00	SD 3000 - Ben høyre foran (11)
14	441329	KL0293B-05-00A	SD 3000 - Sidebord (14)
17	441409	KL0293B-21A	SD 3000 - Håndtak lokk (17)
18	441577	KL0294B-01-02	SD 3000 - Sidepanel lokk høyre (18)
19	441542	KL0293B-01-03	SD 3000 - Utvendig panel til lokk (19)
23	440939	CB1222-05-08	SD 3000 - Termometer (23)
24	440943	BG6204B-08-01	SD 3000 - Brenner rustfri
28	441343	KL0292B-51	SD 3000 - Støpejernsplate (28)
34	441379	KL0294B-28	SD 3000 - Varmefordeler (34)
35	441344	KL0294B-17	SD 3000 - Grillrist (35)
36	441543	KL0294B-01-01	SD 3000 - Sidepanel lokk venstre (36)
37	441520	KL0293B-20	SD 3000 - Hengselbolt til lokk (37)
38	441519	SMBP-06-04	SD 3000 - Håndtak rundt (38)
45	441410	KL0293B-11-00	SD 3000 - Ben bak venstre (45)
49	441349	CK570MXE-05-02-02	SD 3000 - Slangesokkel (49)
52	441544	KL0293B-10-01	SD 3000 - Ben foran venstre (52)
54	441345	KL0303B-18	SD 3000 - Hjul (54)
55	441346	KL0303B-11	SD 3000 - Hjul bolt (aksel) (55)
56	441390	KL0303B-13	SD 3000 - Hjul deksel (56)
57	441330	KL0293B-09A	SD 3000 - Bunnplate (57)
60	441347	KL0154B-35-01	SD 3000 - Fettkopp (60)
61	440956	KL0293B-08	SD 3000 - Frontplate (61)
	441555	compl. screw bag	SD 3000 - Komplette skruepose