


# Gassgrill Karn

Art.nr 440524/440525



Part/del	Art.nr	Name/navn
1	442271	Karn - Warming rack - Varmehyll
2	441273	Karn - Grease tray - Fettbrett
3	441274	Karn - Left sidetable - Venstre sidebord
4	441275	Karn - Cover left sidetable - Frontdeksel venstre sidebord
6	441276	Karn - Right sidetable - Høyre sidebord
7	441277	Karn - Cover right sidetable - Frontdeksel høyre sidebord
8	441278	Karn - Flametamer - Varmefordeler
9	441279	Karn - Left sidepanel - Venstre sidepanel
10	441280	Karn - Right sidepanel - Høyre sidepanel
11	441281	Karn - Grid cast iron - Støpejernsrist
12	441282	Karn - Supportbar - Mellomstag
13	441283	Karn - Locking casters - Hjul med lås
14	441284	Karn - Casters - Hjul
15	441285	Karn - Frontplate - Frontplate
16	442358	Karn - Bottom plate - Bunnplate
	441271	Karn - Thermometer - Termometer
	441272	Karn - Plate for thermometer - Feste til termometer
	441268	Karn - Screw bag - Skruepose
	441269	Karn - Burner - Brenner
	441270	Karn - Knobs - Bryter

**SUNWIND**  
URNORSK PÅ GRILLEN