ENJOY *your spare time*

SUNWIND

Design Duo

Takspotlight 12 volt
Takspotlight 12 volt
Kattokohdevalaisin 12V





BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYT TÖOHJE

Art.nr 540931, 540932

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les disse instruksjonene nøye før lampen installeres og tas i bruk. Ta vare på instruksjonene for senere bruk.
Alt elektrisk installasjonsarbeid skal utføres av en autorisert elektriker i samsvar med gjeldende nasjonale regler og forskrifter. Sørg for at strømtilførselen er koblet fra før installasjonen påbegynnes.

1. Dersom en LED ikke lyser, skal du ikke forsøke å reparere den selv. Kontakt forhandleren.
2. Ikke koble lampen til strøm dersom den har sprekker eller andre skader.
3. Den medfølgende transformatoren er spesielt tilpasset lampens LED-teknologi. Ved utskifting skal det kun brukes en original transformator.
4. Ikke bruk skjøteledninger.
5. LED-lampen avgir lite varme fremover, men utvikler varme på baksiden. Sørg for at alle angitte sikkerhetsavstander overholdes.
6. Ikke installer lampen i fuktige områder eller på steder der den kan komme i kontakt med vann.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs dessa instruktioner noggrant innan lampan installeras och tas i bruk. Spara instruktionerna för framtida bruk.
Allt elinstallationsarbete ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande nationella regler och föreskrifter. Se till att strömförsörjningen är frånkopplad innan installationen påbörjas.

1. Om en LED inte lyser ska du inte försöka reparera den själv. Kontakta återförsäljaren.
2. Anslut inte lampan till ström om den har sprickor eller andra skador.
3. Den medföljande transformatorn är särskilt anpassad för lampans LED-teknik. Vid byte får endast en originaltransformator användas.
4. Använd inte förlängningssladdar.
5. LED-lampan avger lite värme framåt, men utvecklar värme på baksidan. Se till att alla angivna säkerhetsavstånd följs.
6. Installera inte lampan i fuktiga utrymmen eller på platser där den kan komma i kontakt med vatten.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen valaisimen asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
Kaikki sähköasennustyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti. Varmista, että virransyöttö on katkaistu ennen asennuksen aloittamista.

1. Jos jokin LED ei syty, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
2. Älä kytke valaisinta sähkövirtaan, jos siinä on halkeamia tai muita vaurioita.
3. Mukana toimitettu muuntaja on suunniteltu erityisesti valaisimen LED-tekniikkaa varten. Muuntajan saa vaihtaa vain alkuperäiseen varaosaan.
4. Älä käytä jatkojohtoja.
5. LED-valaisin tuottaa vain vähän lämpöä etupuolelle, mutta sen takaosa lämpenee. Varmista, että kaikkia ilmoitettuja turvaetäisyyksiä noudatetaan.
6. Älä asenna valaisinta kosteisiin tiloihin tai paikkoihin, joissa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.


SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before installing and using the light. Keep the instructions for future reference.
All electrical installation work must be carried out by a qualified electrician in accordance with applicable national regulations. Ensure that the power supply is disconnected before starting the installation.

1. If an LED does not light up, do not attempt to repair it yourself. Contact your retailer.
2. Do not connect the light to the power supply if it has cracks or any other damage.
3. The supplied transformer is specifically designed for light's LED technology. If replacement is required, use only an original replacement transformer.
4. Do not use extension cords.
5. The LED light emits little heat forwards, but generates heat at the rear. Ensure that all specified safety clearances are maintained.
6. Do not install the light in damp areas or where it may come into contact with water.

TECHNINCAL DATA

Nominal voltage	12 V
Bulb base	2 × GU10
Bulb type	LED
Maximum bulb power	8 W per bulb
Bulbs included	No


OFF
L
N
A
1
2
3
4
5
ON



SUNWIND

ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
Tlf: 67 17 13 70
www.sunwind.no

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm,
Sverige
Tlf: 08-742 01 70
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
Tel: 020 1102 602
www.sunwind.fi